



# Patia神保町 オプション品利用マニュアル

# 目次

1. オプションボックスの利用方法について
2. DVD・ブルーレイの視聴方法について
3. PC画面をプロジェクターで映写する方法について
4. ipad画面をプロジェクターで映写する方法について
5. ファミコンの利用方法について
6. Wiiの利用方法について
7. 無線マイクの使用方法について
8. ホワイトボードの使用方法について
9. セルフ装飾について
10. スリッパについて
11. ホットプレートについて
12. 使い捨てランチョンマットについて
13. パーテーション+姿見セットについて

# 1. オプションボックスの利用方法について



たこ焼き器やプロジェクターなどのオプション品は、収納棚一番右のオプションボックスに収納されています。

※ホットプレートのみ違う場所に収納しています。「11.ホットプレートについて」をご参照ください。


オプション品をお申込みのお客様には事前にメールで**4桁の暗証番号**をお知らせします。

ダイヤル錠を暗証番号に合わせ、**丸いツマミ**を時計回りに**90度捻って**開けてください。


ご利用後は**オプション品**（鍋やプレートは洗浄してください）を**テーブルの上に置いてお帰りください**。ホワイトボードは畳んで床に置いてください。**収納ボックスの中に戻す必要はありません**。



赤が施錠状態  
緑が解錠状態



## 2. DVD・ブルーレイの視聴方法について①



スクリーンは、壁側上に収納されてます。  
引き出してご利用ください。

## 2. DVD・ブルーレイの視聴方法について②




オプションボックス内に収納されているプロジェクターを机の上にセットします。

電源コードとHDMIコネクターを写真のとおりコンセントとプロジェクター背面に差し込みます。

※HDMIの差込口は左側にあります。



電源コード



HDMI



HDMI


電源



HDMI

## 2. DVD・ブルーレイの視聴方法について③

プロジェクターの電源ボタンをONにしてリモコン(白)のHDMI1ボタンを押します。



ベンチ下の中にありますブルーレイレコーダーの電源ボタンをONにしてリモコン(黒)の録画リストボタンを押します。投影画面を見ながらリモコンの横矢印で「ビデオ」にカーソルを合わせて決定ボタンを押してください。

ブルーレイレコーダーにディスクを挿入してリモコン(黒)にて再生等の操作を行ってください。

※本体の右にディスク開閉ボタンがあります。


※CDも再生できます。



### 3. PC画面をプロジェクターで投影する方法について



プロジェクターオプションボックスに収納しているミニD-Sub 15ピン・コネクタを使います。  
(写真左上)



まずPCとプロジェクターとをミニD-Sub 15ピン・コネクタで繋がします。(写真左中)

プロジェクター用リモコンでPCボタンを押すとPC画面が投影できます。



また、PCの音を出したい時はPCのイヤホンジャックとアンプ正面の「AUX INPUT」にミニプラグコードを差し込んでください。(写真左下)

## 4. ipad画面をプロジェクターで投影する方法について



プロジェクターオプションボックスに収納しているHDMIコネクタを使います。（写真左）

HDMIコードをプロジェクター背面に差し込みます。

もう片方のHDMI端子は変換アダプター（お客様でご用意ください）を介してipadに接続します。

電源コードと音声コードは前ページのPCの接続方法と同じです。




## 5. ファミコンの利用方法について



ファミコン背面左のジャックにACアダプターを接続し電源コンセントに挿し込んでください。

AVケーブルの黒プラグをファミコン背面右のジャックに、赤白黄プラグをプロジェクター背面のVideoジャックにそれぞれ挿し込みます。



プロジェクター用リモコンでVideoボタンを押すとファミコン画面が投影できます。

また、ファミコンの音を出したい時はミニプラグコードをプロジェクター背面の「Audio Out」とアンプ正面の「AUX INPUT」に挿し込んでください。




カセットと本体の接触が悪い時がありますので、**根気よく！優しく！抜き差ししてください。**くれぐれも息を吹きかけないようにしてください  
(笑)

AVケーブル

ミニプラグコード



## 6. Wiiの利用方法について①



①オプションボックスから、wiiとプロジェクターを取り出して下さい。

②Wiiのオプションボックスの中には、wii本体・電源コード・受信機・赤白黄ケーブル・リモコン4台が入っています。

## 6. Wiiの利用方法について②



①wii本体とプロジェクターの電源コードを写真Aの通りにそれぞれ繋げ、コンセントに差込んでください。  
※長さが足りない場合は延長コードをお使いください。

②受信機をスクリーン下に置き、写真Aの通りにWii本体と繋げてください。

③写真Aの通りに、赤白黄ケーブルをプロジェクターとWii本体に繋げてください。

④Wii本体の電源をONにしてください。

⑤プロジェクターの電源もONにし、プロジェクター用リモコンでVideoボタンを押すとWii画面が投影できます。

⑥それでは、Wii本体に好きなソフトを入れてお楽しみください! ※ディスクを正しい向きに挿入しないと読み込めませんのでご注意ください


## 7. 無線マイクの使用方法について



①オプションボックス内に収納されているマイク2本、受信機、電源アダプター、分配プラグ、アンプを繋ぐ標準プラグケーブル2本をオプションボックスから取り出してください。



②受信機背面に電源アダプターを写真Aの通りに差し込み、もう片方をコンセントに繋いでください。




③写真Bの通りに分配プラグのジャックに標準プラグケーブル2本をそれぞれ差し込んでください。



④標準プラグケーブルを繋げた分配プラグは写真Cの通りにアンプ(アンプはベンチ下にあります)の「MIC/LINEINPUT」に差し込んでください。もう片方は写真Dの通りに受信機背面にそれぞれ差し込んでください。



⑤アンプの電源をオンにし、受信機は写真Eの通りにアンテナを立て、電源をオンにしてください。



⑥写真Fの通りにお使いになるマイクの電源をオンにご利用ください。

## 8. ホワイトボードの使用方法について①



本体は、左側の収納の中に入っております。

オプションボックス内に収納されているホワイトボードペンとイレーサーを取り出してご利用ください。



## 8. ホワイトボードの使用方法について②



①初期状態

②A・B左右のハンドルボルトを回して緩める。

③ボード面を起こす。

④A・B左右のハンドルボルトを回して絞める。

⑤完成！

## 9. セルフ装飾について



- セルフ装飾のオプションボックスにハサミ、養生テープ、マスキングテープを用意しております。用意しているテープを用いてお客様ご自身で装飾してください。テープを用いる際はテープ跡が壁などに残らないよう優しく貼り付けてください。**万が一、当社が用意しているテープ以外を用いての装飾行為が見受けられた場合には違約金を請求いたします。**
- 利用終了時刻までに装飾品やテープを外し、必ず現状復帰したうえでお帰りください。


# 10. スリッパについて



- 有料オプション品のスリッパは、室内入って右手の下足入れに収納しています。鍵付きの箱の中にスリッパが入っていますので、ダイヤル錠を事前にお知らせする4桁の暗証番号に合わせ取り出してください。
- 利用終了後は、**箱の中にスリッパを戻さずに入口付近に一箇所にまとめて置いて帰ってください。**



# 11. ホットプレートについて



①有料オプション品のホットプレートは電源コードと本体が別の場所にあります。  
お申込みいただいている数量をそれぞれ取り出してご利用ください。

電源コード：写真Aの扉を開けると、家電棚下段に鍵付きのボックスを設置しています(写真B)。  
その中に電源コードを収納しています。ダイヤル錠を事前にお知らせする3桁の暗証番号に合わせ取り出してください。

ホットプレート本体：写真Aの扉を開けると家電棚2段目・3段目にホットプレート本体を1セットずつ収納しています。(写真C)

②ご利用後は本体を洗淨後、コードと本体ともに**テーブルの上に置いてお帰りください。元の場所に戻す必要はございません。**

## 12. 使い捨てランチョンマットについて



有料オプション品の使い捨てランチョンマットは、ビルトインオープンレンジ左隣の収納扉の中にあります。ダイヤル錠を事前にお知らせする4桁の暗証番号に合わせご予約枚数分を取り出してお使いください。

# 13. パーテーション+姿見セットについて



パーテーションは、ワイヤーで固定されています。事前に送信しています、暗証番号で鍵を開けて、ご使用ください。

鏡は、キャスターが付いていますので、移動させる際は、引いて移動させてください。

※壊れやすいので、移動の際はお気を付けください。



利用例)

スペースの一角をパーテーションで囲んで、鏡を併せて使用されますと、簡易な控室としてご利用可能です。

